Produktinformation

PSI - SUB A225-M / Dark Red Subwoofer

Art-Nr.: A70680 / Marke: PSI Audio



4.194,75EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Bis zu 4 Wochen

Modell:	PSI - SUB A225-M / Dark Red Subwoofer
Produktart:	Subwoofer
Lautsprecher-Bauart:	Subwoofer
Lautsprechertyp:	Subwoofer

Perfekte Tiefbass-Ergänzung für PSI Lautsprecher von A14-M bis A25-M und andere Monitor-Systeme, Dauerleistung 200W, untere Grenzfrequenz 24 Hz, einzigartiges Impulsverhalten durch AOI System (adaptive Ausgangsimpedanz), kann sowohl als Mono-Subwoofer als auch im Stereo-Setup verwendet werden, Einsatzbereiche: Basserweiterung für Stereo-Systeme, Recording / Mastering, Subwoofer in Surround-Installationen.

- Anti-Resonanz-Konstruktion durch Double-Box Design
- Geschlossene Elektronikeinheit, akustisch entkoppelt
- Class-G Spezialverstärker
- Magnetisch geschirmt
- 2 symmetrische Eingänge
- Adaptive Ausgangsimpedanz (AOI System)
- Aktive Phasenkorrektur (CPR System)
- Protection-Schaltung mit Overload-Anzeige
- Individuelle Kalibrierung im reflexionsfreien Raum

Produktinformation

Technische Daten

Data A225-M [Unit] Potential peak power 480 W Continuous max SPL@1 m 108 dB Short term max. SPL@1m 111 dB Peak max. SPL@1m 115 dB Signal to noise ratio (S/N) 102 dBA Bandwidth at -6dB 24-100 Hz SPL tolerances ±2.0 dB Phase tolerances ± 45 (300 Hz – 500 Hz) deg System 1 ways Woofer ext. diam. 293 (2x) mm Woofer ext. diam. 11.4 (x2) in W. diaphragm diam. 213 (2x) mm W. diaphragm diam. 8.3 (x2) in Dimensions W x H x D 320 x 700 x 500 mm Dimensions W x H x D 12.6 x 27.7 x 19.9 in Net Weight 35.6 Kg Net Weight 78.4 lbs Input connector 2 x XLR F2 x XLR M Warranty 5 (+1) years

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.