Produktinformation

Genelec 7350APM - Subwoofer

Art-Nr.: 7350APM / GTIN: 6438128100540 / Marke: Genelec







GENELEC®

1.350,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage

Konnektivität:	Aktiv, analog/digital je nach Modell
Modell:	7350APM
Produktart:	Aktiver Subwoofer
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Lautsprecher-Bauart:	Subwoofer

Der Subwoofer 7350A aus der Genelec SAM-Serie passt sich perfekt an Ihre Abhörumgebung an. Er liefert besonders in kleinen, akustisch kritischen Räumen deutlich bessere Abhörbedingungen. Er ergänzt die 8320 und 8330 Studiomonitore, lässt sich aber auch mit den anderen Genelec DSP-Modellen kombinieren.

Produktinformation

Steuerung und automatische Einmessung erfolgt über die GLM Software. Ob Stereo- oder Surround-Konfigurationen - sie sorgt für eine hochpräzise, druckvolle Basswiedergabe. Und mit der 150 Watt Class-D-Endstufe steht ausreichend Leistungsreserve zur Verfügung.

Im kompakten Gehäuse ist ein langer, strömungstechnisch optimierter Reflextunnel integriert. Gefertigt in LSE Bauweise ermöglicht er hohe Pegel am unteren Ende des Übertragungsbereichs. Selbstverständlich ohne störende Strömungsgeräusche oder Verzerrungen.

Technische Daten

- Übertragungsbereich: 22 Hz - 120 Hz (-6 dB)
- Linearer Frequenzgang: ± 3 dB (25 Hz - 120 Hz)
- LFE Cutoff bei 150 Hz
- Schalldruck: 104 dB
- Lautsprecher: 205 mm Tieftöner
- Endstufenleistung: 150 Watt (Class D)
- Anschlüsse: 5x XLR In analog, 5x XLR Out analog, 1x XLR In LFE analog, 1x XLR In AES/EBU, 1x XLR Out AES/EBU, 2x RJ45
- Abmessungen: 410 x 350 x 319 mm (HxBxT)
- Gewicht: 19 kg

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit.

Produktinformation

Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.