Produktinformation

Sennheiser HD 480 Pro Plus

Art-Nr.: 700500 / GTIN: 4044155283990 / Marke: Sennheiser















397,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	Ethernet
Markenkompatibilität:	Audio

Produktinformation

Modell:	Sennheiser HD 480 Pro Plus
Produktart:	Kopfhörer
Kopfhörertyp:	Geschlossene Kopfhörer

Funktionen

- Sennheiser-Qualität durch jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung und Bau von professionellen Kopfhörern
- Geschlossene Bauweise; verfärbungsfreier Frequenzgang für authentische Wiedergabe des gesamten Audiospektrums
- Die überaus komfortable Passform verhindert Druckstellen und sorgt für eine hervorragende Abschirmung
- Vielseitig einsetzbar in Studio und Home-Studio fürs professionelles Recording, Tracking und Monitoring
- Sorgfältige Schallisolierung für höchste Soundqualität und authentische Wiedergabe
- Innovative Schwingungsdämpfung reduziert Reflexionen und Verzerrungen (Klirrfaktor) – für eine außergewöhnliche Transparenz in den Tiefen
- Die spezielle Hörmuschelgeometrie sorgt für eine gleichbleibende Position des Wandlers vor dem Ohr und damit für konsistenten Klang
- Hohe Treiberleistung und -effizienz dank kraftvoller Neodym-Magneten
- Ein patentiertes Wendelelement verhindert die Übertragung von Störgeräuschen aus dem Kabel in den Hörer
- Authentische, dynamische Wiedergabe dank ultraleichter Schwingspule
- Das Kopfhörerkabel kann je nach Studioumgebung links oder rechts verwendet werden
- Barrierefrei und intuitiv zu benutzen: Die Braille-Kennzeichnung an den Ohrmuscheln zeigt L/R an; die Ohrpolster sind für Brillenträger optimiert
- In Deutschland entwickelt und im Sennheiser-Werk in Rumänien sorgfältig von Hand gebaut
- Professioneller Sound auch unterwegs: HD 480 PRO mit Aufbewahrungsbeutel, HD 480 PRO Plus mit stabilem Case

Sicherheitshinweise

⚠ **Sicherheitshinweise – Elektronische Geräte (Unterhaltungselektronik)**

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

⚡ **Elektrische Sicherheit**

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Netzteil.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht – es besteht Stromschlaggefahr.

□□ **Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit**

- Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer).

□□ **Hitze und Belüftung**

- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene oder schlecht belüftete Bereiche.

- Halten Sie Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

□□ Reparatur und Wartung

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

□□ Sicherheit für Kinder

- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Bewahren Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

♻ Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
- Elektronikgeräte müssen gemäß den geltenden WEEE-Richtlinien entsorgt werden.
- Batterien sind separat zu entsorgen.

Sicherheitshinweise für Elektronische Geräte

⚠ Sicherheitshinweise – Elektronische Geräte (Unterhaltungselektronik)

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

⚡ Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Netzteil.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht – es besteht Stromschlaggefahr.

□□ Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit

Produktinformation

- Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer).

□□ Hitze und Belüftung

- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene oder schlecht belüftete Bereiche.
- Halten Sie Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

□□ Reparatur und Wartung

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

□□ Sicherheit für Kinder

- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Bewahren Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

♻ Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
- Elektronikgeräte müssen gemäß den geltenden WEEE-Richtlinien entsorgt werden.
- Batterien sind separat zu entsorgen.

Skicherheitshinweis HD 480 Pro

Sicherheitshinweise – Sennheiser HD 40 Pro

- Verwenden Sie die Kopfhörer ausschließlich bestimmungsgemäß zur Audiowiedergabe.
- Vermeiden Sie dauerhaft hohe Lautstärken, um Hörschäden zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von Wasser, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Kabel nicht knicken, quetschen oder unter Spannung verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatible Anschlüsse und Adapter.
- Das Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.
- Bei sichtbaren Schäden (z. B. Kabelbruch, Gehäusebeschädigung) das Produkt nicht weiter verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektrogeräte.