Produktinformation

Mission 778CDT – Schwarz – Black Friday Special

Art-Nr.: M778CDT / Marke: Mission



499,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage







Konnektivität:	USB, S/PDIF, Digital
Markenkompatibilität:	Audio
Modell:	Mission 778CDT
Produktart:	Elektronik
Elektronik-Typ:	CD-Laufwerke

Ausführung: Schwarz.

n

Technik und Klangqualität

n

Produktinformation

Im Zentrum des 778CDT arbeitet ein maßgeschneidertes CD-Laufwerk mit präzisem Servosystem für stabile Rotation, exakte Spurführung und effektive Fehlerkorrektur. Ein temperaturkompensierter Taktgenerator (TCXO) dient als Masterclock, um Jitter signifikant zu minimieren und ein sauberes, stabiles SPDIF-Signal an externe D/A-Wandler weiterzugeben.

Gemäß der Mission-Philosophie wird auf unnötige Komplexität bewusst verzichtet. Wichtige Komponenten wie Transport, Laser, Dekoder und Taktsteuerung verfügen über eigene, rauscharme Stromversorgungen. So bleibt das digitale Ausgangssignal frei von Störungen – ganz im Dienste der Musik.

n

Anschlüsse und digitale Flexibilität

n

Der 778CDT stellt digitale Ausgänge in koaxialer und optischer SPDIF-Ausführung bereit und lässt sich so direkt mit dem internen DAC des 778X oder anderen hochwertigen D/A-Wandlern verbinden.

Neben dem klassischen CD-Betrieb unterstützt der 778CDT auch die Wiedergabe von hochauflösenden Musikdateien über USB-Speichermedien. Formate wie FLAC, WAV, MP3, WMA oder APE werden mit derselben Präzision verarbeitet wie CDs – dank identischer Taktarchitektur und Signalführung.

Technische Daten

Beschreibung CD-Transport Kompatible Medien CD, CD-R, CD-RW, Daten-CDs, USB-Speichermedien Unterstützte Audioformate (USB) FLAC, WAV, MP3, WMA, AAC, APE USB-Dateisysteme FAT16, FAT32, exFAT Laufwerk Präzisions-CD-Mechanik mit optischem System und Servo-Steuerung Display OLED-Anzeige mit CD-Text-Unterstützung Fernbedienung Voll funktionsfähig, kompatibel mit 778X und 778S Digitale Ausgänge 1 x koaxial (SPDIF) 1 x optisch (Toslink) Samplingrate (CD) 44,1 kHz Frequenzgang -0,01 dB (20 Hz – 20 kHz, ref. 1 kHz) Ausgangspegel (digital) 500 ±50 mVpp Ausgangsimpedanz 75 Ohm Stromverbrauch (Standby) < 0,5 W Netzspannung (je nach Region) 220–240 V / 50–60 Hz oder 100–120 V / 50–60 Hz Abmessungen (B x H x T) 236 x 96 x 357 mm Gewicht 5,04 kg (netto) / 6,74 kg (brutto) Farben Silber / Schwarz

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Produktinformation

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.