Produktinformation

HEDD TYPE 20 MK2 links schwarz

Art-Nr.: F-040 / GTIN: 00745760375424 / Marke: Hedd



2.399,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage



Konnektivität:	XLR, Analog, Digital
Modell:	HEDD TYPE 20 MK2 links schwarz
Produktart:	Aktiver Studiomonitor
Lautsprechertyp:	Aktive 3-Wege-Lautsprecher (+)
Lautsprecher-Bauart:	Lautsprecher 3-Wege

Aktiver Drei-Wege-Studiomonitor mit separatem Mitteltonweg, AMT-Hochtöner und drei 300-Watt-Endstufen. Die spiegelbildlichen linken und rechten Ausführungen ermöglichen die passende Stereoaufstellung.

Der DSP bietet HEDD Lineariser sowie Anpassungen an Aufstellung und Basswiedergabe. Analoge XLR- und digitale AES-Eingänge unterstützen die Einbindung in unterschiedliche Studio-Setups. CoP erlaubt den Betrieb mit offenen oder

Produktinformation

geschlossenen Bassreflexöffnungen.

Angeboten wird ein einzelner Monitor: TYPE 20 MK2 links schwarz. Für Stereo werden zwei passende Monitore benötigt.

Technische Daten

ProduktartAktiver StudiomonitorAusführungTYPE 20 MK2 links schwarzHerstellerartikelnummerF-040GTIN00745760375424Abmessungen280 x 358 x 338 mmGerätegewicht15.4 kg pro StückDSP-WandlungCustom high-resolution 96 kHz / 32 Bit AD / DA converterTreiber3-Way: Proprietary 7" and 4" Honeycomb Woofers, HEDD AMT TweeterVerstärkerleistung3x300 W ICEpower amplification (85-264 V)Übergangsfrequenz250 Hz / 3.200 HzFrequenzbereich32 Hz - 40 kHz (LFE: 26 Hz - 40 kHz)Maximaler SchalldruckSPL 120 dB SPL (sound pressure level) pro Paar in 1 mEingängeAnalog (XLR / 22 kΩ) and Digital 2ch (AES / XLR)AusgängeDigital AES pass-through via XLR

Lieferumfang

1 × HEDD TYPE 20 MK2 links schwarz

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.