Produktinformation

Adam Audio Sub8 Pro

Art-Nr.: 14106100 / GTIN: 4260113135525 / Marke: Adam Audio









999,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Markenkompatibilität:	ADAM Audio
Modell:	Sub8 Pro
Produktart:	Aktiver Studio-Subwoofer
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Lautsprecher-Bauart:	Subwoofer

Adam Audio Sub8 Pro – Subwoofer mit DSP und Netzwerksteuerung

Aktiver 8-Zoll-Subwoofer mit DSP, AES3 und analogen Anschlüssen. 26–300 Hz (−6 dB), Ethernet-Steuerung mit ADAM Control und Sonarworks-SoundID-Reference-Integration.

Produktinformation

Der Langhub-Tieftöner mit faserverstärkter Papiermembran arbeitet mit einer Class-D-Endstufe. Treiber und Bassreflexöffnung strahlen nach vorne ab; das MDF-Gehäuse besitzt ein schützendes Metallgitter.

Die Modi Stereo, LFE und Wide unterstützen unterschiedliche Abhörsysteme. Über ADAM Control für Windows und macOS lassen sich Laufzeit und vier parametrische EQ-Bänder anpassen sowie SoundID-Reference-Profile integrieren. Die Ethernet-Verbindung dient der Steuerung; digitale Audiosignale werden über AES3 übertragen.

Herstellerinformationen und Messdaten · Bedienungsanleitung

Technische Daten

Tieftöner8 Zoll, faserverstärkte PapiermembranVerstärkerClass D / PWMFrequenzbereich (−6 dB)26–300 HzFrequenzbereich (−3 dB)30–228 HzAnaloge Eingänge2 × XLR/TRS-KombibuchseDigitaler Eingang / AusgangAES3 über XLRAnaloge Ausgänge2 × XLREingangsimpedanzAnalog 25 kΩ; digital 110 ΩMaximaler Eingangspegel+19 dBuDSP24-Bit-A/D-Wandlung; intern 96 kHzRaumanpassung4-Band-PEQ; Verzögerung 0–10 ms; SoundID ReferenceSteuerungEthernet/RJ45, ADAM Control (Windows/macOS)Trennfrequenzen70 / 85 / 100 / 115 Hz; über ADAM Control variabelPegelregelung−18 bis +6 dBBetriebsmodiStereo, LFE, WideBypassFußschalteranschluss (Fußschalter nicht enthalten)Abmessungen (H × B × T)385 × 300 × 365 mmNettogewicht15,3 kgNetzversorgung100–240 V, 50/60 HzLeistungsaufnahme maximal / Standby400 W / 2,5 WLieferumfangSubwoofer, Netzkabel, KurzanleitungHerstellerartikelnummer14106100EAN4260113135525

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.