Produktinformation

Grimm TPR RCA 1 m (Rean) - Stereopaar

Art-Nr.: TPR_1_ST_RCA / Marke: Grimm Audio



Grimm AUDIO

85,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	RCA/Cinch, AES/EBU
Modell:	Grimm TPR RCA 1 m (Rean) - Stereopaar
Produktart:	Lautsprecher
Kabeltyp:	Cinch-/RCA-Kabel
Lautsprecher-Bauart:	Kabel
Lautsprechertyp:	Zubehör

Das Grimm TPR 'Twisted Pair Reference' Kabel wurde für die verjüngten Wisseloord Studios in den Niederlanden entwickelt. Es bietet eine Qualität, die an unser Flaggschiffprodukt TPM's heranreicht, und das zu einem erschwinglichen Preis. Jetzt ist Spitzenleistung auch bei großen Kabellängen wirtschaftlich vertretbar.

"Das felsenfeste Stereobild war so beeindruckend, dass alle verblüfft waren und ich nicht aufhören konnte zu lächeln.

Ronald Prent, Wisseloord-Studios
Die Kabel von Grimm Audio wurden unter Berücksichtigung physikalischer Gesichtspunkte entwickelt. Ihr Design konzentriert sich auf hohe HF-Immunität und geringe Mikrophonie. Die perfekte Symmetrie des Querschnitts und die starke Abschirmung tragen zu einer hohen HF-Immunität bei. Eine spezielle Oberflächenschicht unter der Abschirmung und andere Konstruktionsdetails sorgen für geringe Mikrofonie.

TPR liefert die natürlichste und am wenigsten verfärbte Übertragung auf dem Markt. Sie erhalten Referenzqualität zum Mainstream-Preis.

Produktinformation

Technische Daten

TPR Features

- ultra-low microphonics
- well shielded and well twisted
- premium quality for an affordable price
- for generic audio use at line or mic level
- sold in bulk or as assemblies

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.

verfügbare Optionen

Kabellänge

1m
2 m (+17,00EUR)
3 m (+34,00EUR)
4 m (+51,00EUR)

Produktinformation

5 m (+68,00EUR)
7,5 m (+110,50EUR)
10 m (+153,00EUR)