Produktinformation

HumminGuru Ultraschall Plattenwaschmaschine (mit 7+10

Art-Nr.: HG01+A / Marke: Humminguru



699,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage














Produktinformation

Konnektivität:	Analog
Modell:	HumminGuru Ultraschall Plattenwaschmaschine (mit 7+10
Produktart:	Plattenwaschmaschine
Analog-Typ:	Plattenwaschmaschinen

HG01 · Ultraschall für die LP-Sammlung

Der HG01 ist für alle interessant, die eine Platte einsetzen und nach der Wäsche nicht mehr von Hand abtrocknen möchten. Das Gerät dreht die Platte durch ein Wasserbad. Ultraschall erzeugt darin kleine Kavitationsblasen, die anhaftenden Schmutz aus den Rillen lösen. Eine Bürste wird für diesen Waschgang nicht benötigt.

Diese Ausführung enthält den HG01 mit beiden Adapterringen für 7 und 10 Zoll.

Original HG01: Ultraschallreiniger mit oben eingesetzter SchallplatteOriginal HG01: Ultraschallreiniger mit oben eingesetzter Schallplatte

Vom Wasserbad in die Hülle

Für leicht verschmutzte Platten stehen zwei Minuten Waschzeit zur Wahl, für intensivere Reinigung fünf. Die Automatik pumpt das Wasser anschließend in den herausnehmbaren Tank und trocknet die Platte mit Luft. Fünf oder zehn Minuten Trocknung werden separat eingestellt: Die Waschzeit ist also nicht die Gesamtdauer. Wer mehrere Durchgänge kombinieren möchte, kann Waschen und Trocknen auch einzeln starten.

Welche Platten passen?

Eine 12-Zoll-LP läuft direkt auf den Rollen. Für 7- und 10-Zoll-Platten benötigt der HG01 jeweils einen passenden Adapterring. Das ist bei einer Sammlung aus LPs, Singles und EPs der wichtigste Punkt bei der Wahl der Ausführung. Den Füllstand nach Plattengröße wählen: Die Rillen sollen benetzt werden, das Etikett nicht.

Detailansicht des Original HG01.Detailansicht des Original HG01.

Wasser und Pflege

Für das Bad destilliertes Wasser verwenden. Der Wasserfilter hält gröbere Rückstände zurück; der Luftfilter schützt die Platte bei der Trocknung vor angesaugtem Staub. Beide regelmäßig kontrollieren. Nach spätestens einer Stunde Dauerbetrieb sieht die Anleitung eine Abkühlpause von mindestens 30 Minuten vor.

Technische Daten

ModellHG01ReinigungsprinzipUltraschall, 40 kHzWaschen / Trocknen2 oder 5 min / 5 oder 10 minTank400 ml, herausnehmbarStromversorgung12 V DC, 5 A · 60 WAbmessungen (L × B × H)350 × 150 × 200 mmGewicht3,1 kg ohne Netzkabel

HG01, NOVA oder EZ: Welche Plattenwäsche passt?

MerkmalHG01NOVAEZVerfahrenUltraschall, 40 kHzUltraschall, zwei 40-kHz-Wandler mit SweepHandkurbel und Ziegenhaarbürsten7 und 10 ZollPassender Adapterring erforderlichVerstellbare Rollen und mitgelieferte EinsätzeKlemme; Einsatz für Singles mit großem MittellochWaschen2 oder 5 min2, 5 oder 10 min12 Kurbelumdrehungen je RichtungTrocknenGebläse: 5 oder 10 minGebläse: 3 oder 6 minLufttrocknung auf dem StänderWasservolumen400-ml-Tank400-ml-Tank950-ml-Becken

Unsere Einordnung: Für überwiegend 12-Zoll-LPs bietet der HG01 eine automatische Wäsche mit Trocknung. Bei häufigem Formatwechsel sprechen die verstellbaren Rollen und die kurze Trockenstufe für die NOVA. Wer mehrere Platten hintereinander von Hand waschen und auf einem Ständer trocknen lassen möchte, findet im EZ die passende Lösung.

Funktionsweise bei HumminGuru ansehen

Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
HumminGuru / Happy Well International Enterprise Limited
14 Science Museum Road, Room 1202, 12/F
Tsim Sha Tsui East, Kowloon

Produktinformation

Hong Kong SAR
Telefon: +852 2544 2728
E-Mail: support@happywell.com.hk

Sichere Verwendung

- Vor der ersten Verwendung die zum jeweiligen Modell gehörende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig lesen und beachten.
- Nur das vorgesehene Netzteil beziehungsweise geeignete USB-Ladezubehör verwenden. Beschädigte Kabel, Stecker, Akkus oder Gehäuse nicht weiterverwenden.
- Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen, bevor Wasser eingefüllt oder entleert, ein Tank eingesetzt oder das Gerät gereinigt wird. Netzteil, Ladeanschluss und elektrische Bauteile trocken halten; das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Bei Geräten mit Wasserbehälter ausschließlich die in der Anleitung empfohlenen Flüssigkeiten, Füllmengen und Temperaturen verwenden. Verschüttete Flüssigkeit sofort entfernen.
- Bei Überhitzungsanzeige oder ungewöhnlicher Erwärmung den Betrieb beenden, Wasser ablassen, das Gerät vollständig abkühlen lassen und erst danach wieder verwenden.
- Auf einer stabilen, ebenen und gut belüfteten Fläche betreiben. Von Hitze, offenem Feuer, Kindern und Haustieren fernhalten.
- Gerät nicht öffnen oder verändern. Reparaturen und der Austausch fest eingebauter Akkus dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Elektrogeräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen, sondern einer geeigneten Sammelstelle zuführen.

Bedienungsanleitungen des Herstellers · Hinweise und Support

Bedienungsanleitung

Deutsche Bedienungsanleitung: HumminGuru Original HG01 (PDF)

Deutsche Bedienungsanleitung: HumminGuru 7- und 10-Zoll-Adapter (PDF)

Mit Originalabbildungen des Herstellers. Zum Öffnen der PDF ist ein Passwort erforderlich.