GENELEC 8381AW white

Art-Nr.: 8381AW / Marke: Genelec



36.500,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Anfrage







Konnektivität:	Aktiv, analog/digital je nach Modell
Modell:	8381AW

Produktinformation

Produktart:	Aktiver Studiomonitor
Lautsprechertyp:	Aktive 3-Wege-Lautsprecher (+)
Lautsprecher-Bauart:	Lautsprecher mehr als 3 Wege

Der 8381 A vereint die Vorteile der The Ones-Familie mit den Funktionen des W371 und der Smart Active Monitor Technologie in einem Lautsprechersystem. Er bietet eine extrem hohe Auflösung eines 5-Wege-Systems mit tiefer unterer Grenzfrequenz. Zudem passt er sich perfekt an Ihre Abhörumgebung an. Die automatische Einmessung und Steuerung erfolgt über die GLM Software.

Das Klangbild wird linearisiert und die hohe Auflösung und Transparenz garantieren ein entspanntes analytisches Hören. Mit den Genelec 8381A arbeiten Sie auch in akustisch problematischen Räumen ermüdungsfrei und treffen sichere Entscheidungen. Das Koax-Chassis ist der ideale Punktstrahler, denn Mittel- und Hochtöner befinden sich auf der gleichen akustischen Achse.

Der 8381A liefert verzerrungsfrei hohe Schallpegel und eignet sich für jeden Hörabstand von 50 cm bis hin zu 10 Metern und mehr. Zusätzlich sorgt die große DCW Schallführung, die die gesamte Front einnimmt, für eine breite Hörzone. Die Abstrahlung bleibt auch zu den Seiten hin linear und verfärbungsfrei.

Technische Daten

Technische Daten

- Linearer Frequenzgang: ± 1.5 dB (20 Hz – 35 kHz)
- Schalldruck: 126 dB
- Lautsprecher: 3 Tieftöner (381 mm / 15 Zoll), 4 Mitteltontreiber (127mm / 5 Zoll), Koaxial-Mitteltontreiber (127mm / 5 Zoll)und Koaxial-Kompressions-Hochtontreiber (25mm)
- Endstufenleistung: 5.926 Watt
- Anschlüsse: 1x XLR In analog, 1x XLR In digital, 1x XLR Out digital, 2x RJ45
- Abmessungen: 1450 x 1.388 x 1.000 mm (HxBxT)
- Gewicht: 150 kg

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Produktinformation

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.