Produktinformation

Genelec 9320A Monitor Controller

Art-Nr.: 9320A-KIT / GTIN: 6438128153270 / Marke: Genelec




GENELEC®

1.355,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage









Konnektivität:	Passend für Genelec Systeme
Modell:	9320A-KIT
Produktart:	Elektronik
Lautsprecher-Bauart:	Elektronik
Lautsprechertyp:	Elektronik

Der Genelec 9320A-KIT ist ein audiosteuerung und zubehör. Er ist für sAM Reference Controller für die Steuerung von bis zu drei separaten Abhörsystemen plus Kopfhörer-Betrieb. USB-C Audio-Interface, 1xAES/EBU in und out, 2 x Stereo analog in und out, 1x 6,3 mm Klinke Kopfhörer out, 1x GLM Messmikrofon in, 2 x RJ 45 GLM-Network, inkl. GLM-Einmessmikrofon und Mikrohalter, Abmessungen: 60 x 190 x 139 mm (HxBxT), Gewicht: 0,9 kg, schwarz ausgelegt.

Produktinformation

Das Zubehör ist für die fachgerechte Ergänzung kompatibler Genelec-Systeme vorgesehen und unterstützt eine saubere, stabile Installation.

Merkmale

- SAM Reference Controller für die Steuerung von bis zu drei separaten Abhörsystemen plus Kopfhörer-Betrieb. USB-C Audio-Interface
- 1xAES/EBU in und out
- 2 x Stereo analog in und out
- 1x 6
- 3 mm Klinke Kopfhörer out
- 1x GLM Messmikrofon in
- 2 x RJ 45 GLM-Network, inkl. GLM-Einmessmikrofon und Mikrohalter
- Abmessungen: 60 x 190 x 139 mm (HxBxT)
- Gewicht: 0
- 9 kg, schwarz

Technische Daten

Technische Daten

- USB-C Audio-Interface
- Je 1x AES/EBU (XLR) Stereo IN und OUT
- Je 1x Stereo analog IN und OUT (je 2x symmetrische 6,3 mm Klinke)
- 1x 6,3mm Klinke Kopfhörer out
- 1x GLM Messmikrofon IN
- 2 x RJ 45 GLM-Network
- Inkl. GLM-Einmessmikrofon und Mikrofonhalter
- Abmessungen: 60 x 190 x 139 mm (HxBxT)
- Gewicht: 0,9 kg, schwarz

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Produktinformation

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.