Produktinformation

HumminGuru Water Dispenser

Art-Nr.: 90200 / GTIN: 4893351902002 / Marke: Humminguru







199,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	USB
Markenkompatibilität:	HUMMINGURU
Modell:	HumminGuru Water Dispenser
Produktart:	Plattenspielerzubehör
Analog-Typ:	Reinigung & Pflege

Water Dispenser · das Waschbad dosiert befüllen

Wer mehrere Platten nacheinander im HG01 oder in der NOVA reinigt, muss das Wasser nicht jedes Mal von Hand abmessen. Der Water Dispenser sitzt im Tankfach des Reinigers und gibt das Wasser durch ein ausrichtbares Rohr ins Becken. Er ist eine Dosierhilfe, keine eigene Waschmaschine.

Water Dispenser für Original HG01 und NOVA

Produktinformation

Water Dispenser für Original HG01 und NOVA

Die richtige Menge für das Format

Ein Tastendruck dosiert 350 ml für 10- oder 12-Zoll-Platten bzw. 400 ml für 7 Zoll. Für kleine Korrekturen gibt es eine manuelle Taste: Das Wasser läuft nur, solange sie gedrückt bleibt. Wichtig: Ein erneuter Druck auf eine Automatiktaste startet eine volle Portion. Den tatsächlichen Füllstand an der Platte prüfen, nicht am Etikett.

Tank und Filter pflegen

Der abnehmbare Vorratstank fasst 650 ml. Sein Filter hält grobe Rückstände zurück und lässt sich ausspülen. Destilliertes, demineralisiertes oder deionisiertes Wasser verwenden; den Tank von Hand reinigen, nicht in der Spülmaschine. Der Spender ist für HG01 und NOVA bestimmt, nicht für den manuellen EZ.

Water Dispenser im DetailWater Dispenser im Detail

Technische Daten

ModellHG011Passend fürHG01 und HG05 NOVAAutomatik350 ml oder 400 mlTank650 mlAkku4.000 mAhVersorgungUSB-C, 5 V / 1,5 A, 3 WMaße / Gewicht202 × 94 × 301 mm / 731 g

Funktionsweise bei HumminGuru ansehen

Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
HumminGuru / Happy Well International Enterprise Limited
14 Science Museum Road, Room 1202, 12/F
Tsim Sha Tsui East, Kowloon
Hong Kong SAR
Telefon: +852 2544 2728
E-Mail: support@happywell.com.hk

Sichere Verwendung

- Vor der ersten Verwendung die zum jeweiligen Modell gehörende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig lesen und beachten.
- Nur das vorgesehene Netzteil beziehungsweise geeignete USB-Ladezubehör verwenden. Beschädigte Kabel, Stecker, Akkus oder Gehäuse nicht weiterverwenden.
- Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen, bevor Wasser eingefüllt oder entleert, ein Tank eingesetzt oder das Gerät gereinigt wird. Netzteil, Ladeanschluss und elektrische Bauteile trocken halten; das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Bei Geräten mit Wasserbehälter ausschließlich die in der Anleitung empfohlenen Flüssigkeiten, Füllmengen und Temperaturen verwenden. Verschüttete Flüssigkeit sofort entfernen.
- Bei Überhitzungsanzeige oder ungewöhnlicher Erwärmung den Betrieb beenden, Wasser ablassen, das Gerät vollständig abkühlen lassen und erst danach wieder verwenden.
- Auf einer stabilen, ebenen und gut belüfteten Fläche betreiben. Von Hitze, offenem Feuer, Kindern und Haustieren fernhalten.
- Gerät nicht öffnen oder verändern. Reparaturen und der Austausch fest eingebauter Akkus dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Elektrogeräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen, sondern einer geeigneten Sammelstelle zuführen.

Bedienungsanleitungen des Herstellers · Hinweise und Support

Bedienungsanleitung

Deutsche Bedienungsanleitung: HumminGuru Water Dispenser (PDF)

Mit Originalabbildungen des Herstellers. Zum Öffnen der PDF ist ein Passwort erforderlich.