Produktinformation

Genelec 7380APM - Subwoofer

Art-Nr.: 7380AP / GTIN: 6438128125086 / Marke: Genelec



GENELEC®

4.990,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage



Konnektivität:	Aktiv, analog/digital je nach Modell
Modell:	7380AP
Produktart:	Aktiver Subwoofer
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Lautsprecher-Bauart:	Subwoofer

15" Treiber und 800 Watt Class-D Endstufe für präzise verzerrungsfreie Tiefbässe

Der Bass-Reflexkanal ist als Spirale realisiert und strömungsoptimiert, Luftgeräusche werden deutlich reduziert

Produktinformation

Einmess-Funktion zur Verbesserung der Wiedergabe selbst in akustisch schwierigen Räumen

DSP-Filter zur Kompensation von Raumeinflüssen wie Raummoden (16x vollparametrisch + 4x Shelving)

Bass-Management für Stereo- und Surround-Systeme

Angeschlossene Lautsprecher werden entlastet, die Detailauflösung verbessert und ein höherer Schallpegel erreicht

Der Genelec 7380 bietet analoge Eingänge für Surround-Setups bis 7.1. Für 2.1-Setups steht ein AES/EBU-Eingang zur Verfügung. Das Multichannel-Interface 9301 ermöglicht auch über AES/EBU Setups bis 7.1.

Der Bass-Reflex-Kanal für den 15"-Treiber ist in Spiralbauweise realisiert (LSE - Laminar Spiral Enclosure). Er ist strömungstechnisch optimiert und reduziert Luftgeräusche. Gemeinsam mit der leistungsstarken und effizienten 800 Watt Class-D-Endstufe ermöglicht er hohe verzerrungsfreie Pegel bis zum unteren Ende des Übertragungsbereichs.

Technische Daten

Technische Daten

- Frequenzgang: 16 Hz – 100 Hz (- 6 dB) / LFE-Kanal 16 Hz – 120 Hz (-6 dB)
- DSP-Filter zur Raumanpassung (16x vollparametrisch + 4x Shelving)
- Anpassung der Phasenlage
- Dip-Schalter zur manuellen Raumanpassung
- Endstufenleistung (Class-D): 800 Watt
- Schalldruck: 119 dB SPL
- Lautsprecher: 381 mm (15") Chassis
- Anschlüsse: 7.1 analoge XLR Ein- und Ausgänge, 1x XLR IN AES/EBU, 1x XLR OUT AES/EBU
- Schaltnetzteil 100-240 Volt
- Abmessungen: 685 x 718 x 492 mm (HxBxT)
- Gewicht: 69 kg

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Produktinformation

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.