Produktinformation

RME ADI-2 Pro EX

Art-Nr.: 1001272 / GTIN: 4260123363628 / Marke: RME







1.955,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	USB, S/PDIF
Markenkompatibilität:	Audio
Modell:	RME ADI-2 Pro EX
Produktart:	Elektronik
Elektronik-Typ:	Audio-Interfaces & Wandler
Kopfhörertyp:	Kopfhörerverstärker

RME ADI-2 Pro EX – Die nächste Generation des Referenz-AD/DA-Wandlers

Der RME ADI-2 Pro EX ist die konsequente Weiterentwicklung des vielfach ausgezeichneten ADI-2 Pro FS R Black Edition. Als Referenz-AD/DA-Wandler, USB-Interface und High-End-Kopfhörerverstärker vereint er professionelle Studiotechnik mit

Produktinformation

audiophiler Klangqualität in einem kompakten Desktop-Gerät.

Mit seinem neu gestalteten Gehäuse, verbesserter Kühlung, verriegelbarem USB-C-Anschluss und erweiterten Schutzschaltungen bietet der ADI-2 Pro EX noch mehr Zuverlässigkeit und Komfort im täglichen Einsatz.

Highlights

• Referenz-AD/DA-Wandler für Studio und High-End-HiFi

• USB-Audiointerface mit bis zu 768 kHz Samplingrate

• Zweifacher Kopfhörerverstärker mit erhöhter Ausgangsleistung

• Symmetrischer und unsymmetrischer Betrieb

• Verriegelbarer USB-C-Anschluss inklusive Kabel

• TS-Trigger-Ausgang zur Steuerung externer Geräte

• Multi-Format-Wandler für AES, SPDIF und ADAT

• DSD-Aufnahme und DSD-Wiedergabe

• Kanalunabhängiger Gleichstromschutz

• Erweiterter Netzteilschutz gegen Überspannung und Verpolung

• SteadyClock-Technologie für höchste Präzision

• Kompatibel mit RM19-III Rackmounts

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der ADI-2 Pro EX eignet sich als Referenz-DAC, hochwertiger AD-Wandler, professionelles USB-Interface, Messfrontend oder leistungsstarker Kopfhörerverstärker. Durch die enorme Flexibilität ist er sowohl im Tonstudio als auch in anspruchsvollen HiFi-Systemen zu Hause.

Fazit

Der RME ADI-2 Pro EX gehört zu den vielseitigsten und leistungsfähigsten Audiointerfaces seiner Klasse. Mit modernisierter Hardware, erweiterten Schutzfunktionen und kompromissloser Klangqualität setzt er neue Maßstäbe für professionelle Anwender und audiophile Musikliebhaber.

Sicherheitshinweise für Elektronische Geräte

⚠ **Sicherheitshinweise – Elektronische Geräte (Unterhaltungselektronik)**

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

⚡ **Elektrische Sicherheit**

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Netzteil.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht – es besteht Stromschlaggefahr.

Produktinformation

Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit

- Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer).

Hitze und Belüftung

- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene oder schlecht belüftete Bereiche.
- Halten Sie Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Reparatur und Wartung

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Sicherheit für Kinder

- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Bewahren Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

♻ Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll.
- Elektronikgeräte müssen gemäß den geltenden WEEE-Richtlinien entsorgt werden.
- Batterien sind separat zu entsorgen.

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Produktinformation

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.