Produktinformation

Genelec 9401A – Audio-Interface

Art-Nr.: 9401A / GTIN: 6438128153478 / Marke: Genelec



GENELEC®

3.390,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage



Konnektivität:	Passend für Genelec Systeme
Modell:	Genelec 9401A – Audio-Interface
Produktart:	Elektronik
Lautsprecher-Bauart:	Elektronik
Lautsprechertyp:	Elektronik

Der Genelec 9401A ist ein audiosteuerung und zubehör. Er ist für system Management Interface für Audio-over-IP, 1x DB25 Anschluss, 8x AES/EBU Out, 1 x XLR OUT AES/EBU Subwoofer Link, 1 x XLR OUT AES/EBU Aux Stereo Out, 2 x RJ45 Ethernet AES67 / ST2110, 2 x RJ 45 GLM-Network, Abmessungen: 43 x 483 x 105 mm (HxBxT), 19 Zoll mit 1 HE, Gewicht: 2 kg ausgelegt.

Produktinformation

Das Zubehör ist für die fachgerechte Ergänzung kompatibler Genelec-Systeme vorgesehen und unterstützt eine saubere, stabile Installation.

Merkmale

- System Management Interface für Audio-over-IP
- 1x DB25 Anschluss
- 8x AES/EBU Out
- 1 x XLR OUT AES/EBU Subwoofer Link
- 1 x XLR OUT AES/EBU Aux Stereo Out
- 2 x RJ45 Ethernet AES67 / ST2110
- 2 x RJ 45 GLM-Network
- Abmessungen: 43 x 483 x 105 mm (HxBxT)
- 19 Zoll mit 1 HE
- Gewicht: 2 kg

Technische Daten

Technische Daten

- Unterstützte Sampling-Raten: 44.1 – 192 kHz, mit 16, 24 oder 32-Bit Auflösung pro Sample
- Die Sampling-Rate am Ausgang folgt der Eingangs-Sampling-Rate.
- Der DB25 Anschluss für AES/EBU nutzt AES59-2012 Pinout-Belegung.
- Universal-Netzteil (100-240 VAC) mit IEC-Anschluss
- Stromverbrauch: 12 W im normalen Betrieb, ISS Power Saving Mode < 2 W
- 1 HE-Gehäuse für den Rackeinbau
- Lieferung mit Netzkabel und einem RJ45 CAT-Kabel für GLM-Netzwerk

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.