Produktinformation

HEDD Type 40 Main System – Paar mit 2 XTD je Seite

Art-Nr.: Type40Pair2XTD / Marke: Hedd



36.998,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Anfrage









Konnektivität:	Analog XLR, AES/EBU, Ethernet (HEDD CTRL)
Modell:	Type 40 Main System – Paar mit 2 XTD je Seite
Produktart:	Aktives Studiomonitor-Paarsystem
Lautsprecher-Bauart:	Lautsprecher 3-Wege

Das modulare HEDD Type 40 Main Stereo-System kombiniert zwei aktive 3-Wege-Hauptmonitore mit 2 XTD-Tieftonmodulen je Seite. Die zusätzliche Bassreserve lässt sich mit Frontfire- oder Cardioid-Aufstellung sowie geschlossenem oder Bassreflex-Betrieb an Raum und Anwendung anpassen.

Die geschlossenen Hauptmonitore mit HEDD AMT bieten einen Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz. HEDD Lineariser und die Netzwerksteuerung HEDD CTRL unterstützen die Einrichtung des Systems.

Produktinformation

Lieferumfang

- 1 × Type 40 Main L
- 1 × Type 40 Main R
- 2 × Type 40 XTD L
- 2 × Type 40 XTD R

Abbildungen können einen einzelnen Kanal oder einzelne Module zeigen. Angeboten wird das vollständige Stereo-Paar. Abgebildete Ständer sind nicht enthalten.

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.

Technische Daten

Technische Angaben nach der vorläufigen HEDD-Bedienungsanleitung (Juli 2026). Änderungen des Herstellers vorbehalten. Gerätegewicht und Transportgewicht sind nicht identisch.

Systemumfang

Produktinformation

Hauptmonitore1 × Main L und 1 × Main RErweiterungen2 × XTD L und 2 × XTD R

Je Type 40 Main

BauartAktiver 3-Wege-Hauptmonitor, geschlossen, D’Appolito-MTMTreiber1 × 10¾-Zoll-Tieftöner, 2 × 4-Zoll-Mitteltöner, HEDD AMTFrequenzgang −3 dB20 Hz–40 kHzÜbergangsfrequenzen250 Hz / 2,8 kHzMaximalpegel 50 Hz / 1 m108 dB SPLMaximalpegel Halbraum / 1 m123 dB SPL, 100 Hz–6 kHz, 3 % THDSinuspegel / 1 m96 dB SPL, THD